

NEC NEAX7400 ICS MX160 電子數位交換機

單機使用說明

☎:拿起聽筒 📞:放下聽筒

項目		操作方法	備註
撥接外線	操作	☎ → 撥(0) → 欲撥電話號碼 → 通話	
內線互播	操作	☎ → 撥內線號碼 → 通話	
內線轉接	操作	應答 → (FLASH) → 內線號碼 → 📞	
指定轉接	設定	☎ → 撥(#2) → 欲轉接之分機號碼 → 📞	當不使用此功能時，記得將其取消，否則話機不會振鈴
	取消	☎ → 撥(*2)取消 → 📞	
三人會談	操作	與內•外線通話中 → 按(FLASH) → 與欲通話之第三者內線號碼通話後 → 按(FLASH)集構成三方會談	如遇對方忙線 → 按(轉接鍵)即回與原內•外通話
同群代接	操作	☎ → 撥(#8) → 通話	當其他分機響鈴時可代接
廣播	操作	☎ → 撥(*#) → 通話	
指定代表	操作	☎ → 撥(#6) → 欲代接之分機號碼 → 通話	當其他分機響鈴時可代接
語音郵箱聽取	操作	☎ → (79980) → 密碼	